

新商品

ポリエステル100%

生地名：ハニカム柄オックスフォード

驚くほど涼しい 超冷感! 水冷ベスト

- ジャケット内を循環する冷水で体を冷やします。
- 外気温に左右されず熱中症を予防し、作業効率をアップします。



33000 水冷ベスト

¥ (税込)

樹脂ファスナー

サイズ	F(S~4L相当)
肩巾	30
胸囲	90~125
着丈	41

左右胸ファスナーポケット(巾14cm×深さ19cm) (cm)



90. クロ



BACK

寸法


肩幅

着丈

胸囲



正面のバックルは上下に動くので、お好みの位置で締め付け加減を調整していただけます。



丸洗い可能!
※詳しくは付属の取扱説明書をご覧ください。



【付属品】



リチウムイオンバッテリー



充電コード



取扱説明書

※ACアダプターは付属しておりませんので市販のものをお使いください。

ご使用前に取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切にお手元に保管してください。

ご使用方法

タンク準備



タンクキャップを開ける

水を入れる(約150ml)

氷を入れる


タンクキャップを閉める



どんな使い方も
できます!

保冷剤を入れると冷却時間がさらに伸びます。

※保冷材は付属しておりませんので、市販の物をお使いください。



正面のバックルは上下することができます。胸元部分の締め付け加減を調整下さい。

※タンクにごさなどの異物が入らないようにしてください。
※タンクキャップを閉める際は、隙間の無いようにきちんと閉めてください。
※ハイパが体面に来るよう、ねじれの無いように着用してください。

バッテリー接続



ケーブル端子をバッテリーの上部へ差し込みます。

外部コントローラーなので、バッテリーをポケットの中に入れても大丈夫です。

コントローラー操作方法



1. コントローラーのボタンを押すと電源が入ります。
2. ボタンを押すごとにモード①→モード②→モード③→OFFの切り替えができます。

モード	水の循環モード	バッテリー持ち時間
モード①	連続	約12時間
モード②	15秒作動30秒停止(繰り返し)	約40時間
モード③	8秒作動45秒停止(繰り返し)	約50時間

モード① 冷水が循環し続けるため、冷却効果は高いが持続時間が短い。
モード②、③ 停止時間があるため、冷却効果は低めだが持続時間は長い。
※ご使用環境や水の量によって冷却持続時間は異なります。

モード	冷却効果	冷却時間
モード①	高	短
モード②	中	中
モード③	低	長

問い合わせ先